


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- CLIMA PLUS H
- CLIMA PLUS HFD 30



DOMUSA
T E K N I K

Le damos las gracias por haber elegido una caldera de calefacción DOMUSA TEKNIK. Dentro de la gama de productos de **DOMUSA TEKNIK** ha elegido usted el modelo **Clima Plus H**. Esta es una caldera capaz de proporcionar el nivel confort adecuado para su vivienda, siempre acompañado de una instalación hidráulica adecuada y alimentada por gasóleo. Además podrá disfrutar de agua caliente sanitaria equilibrada y económica.

Este documento constituye una parte integrante y esencial del producto y deberá ser entregado al usuario. Leer atentamente las advertencias y consejos contenidos en este manual, ya que proporcionan indicaciones importantes en cuanto a la seguridad de la instalación, de uso y de mantenimiento.

La instalación de estas calderas debe ser efectuada únicamente por personal cualificado, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tanto la puesta en marcha, como cualquier maniobra de mantenimiento de estas calderas debe ser efectuada únicamente por los Servicios de Asistencia Técnica Oficiales de **DOMUSA TEKNIK**.

Una instalación incorrecta de estas calderas puede provocar daños a personas, animales y cosas, con relación a los cuales el fabricante no se hace responsable.


DOMUSA TEKNIK, en cumplimiento del punto 1 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, comunica que el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del producto (artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998). El producto, al final de su vida útil, se ha de entregar en un centro de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o bien se ha de devolver al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato equivalente. Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recogida disponibles, dirigirse a las instalaciones de recogida de los entes locales o a los distribuidores en los que se realizó la compra.

ÍNDICE


	Pág.
1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES	2
2 COMPONENTES DE MANDO	3
3 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN	4
3.1 UBICACIÓN	4
3.2 EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN	4
3.3 INSTALACIÓN HIDRÁULICA	4
3.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA	4
3.5 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE	4
4 LLENADO DE LA INSTALACIÓN	5
5 PUESTA EN MARCHA	5
6 ENTREGA DE LA INSTALACIÓN	5
7 BLOQUEOS DE SEGURIDAD	5
7.1 BLOQUEO DE SEGURIDAD POR TEMPERATURA	5
7.2 BLOQUEO DE QUEMADOR	5
8 FUNCIONAMIENTO	6
8.1 POSICIÓN INVIERNO "❄"	6
8.2 POSICIÓN VERANO "☀"	6
9 FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMADOR (OPCIONAL)	6
10 PARO DE LA CALDERA	6
11 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA	7
12 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN	7
12.1 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA	7
13 CROQUIS Y MEDIDAS	10
13.1 CLIMA PLUS H	10
13.2 CLIMA PLUS HFD 30	10
14 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	11
15 ESQUEMAS ELÉCTRICOS	12
15.1 CLIMA PLUS H	12
15.2 CLIMA PLUS HFD 30	13
16 QUEMADOR	14
16.1 MONTAJE	14
16.2 INSTALACIÓN DE GASÓLEO	14
16.3 PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR	14
16.4 REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMBUSTIÓN	14
16.5 REGULACIÓN DE AIRE PRIMARIO	15
16.6 REGULACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIÓN	15
16.7 POSICIÓN CORRECTA DE LOS ELECTRODOS	15
16.8 REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE GASÓLEO	16
16.9 DIAGRAMAS TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE GASÓLEO	16
16.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	17
16.11 CURVA DE FUNCIONAMIENTO	17
16.12 BOQUILLAS	17
16.13 ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIONES	18
16.14 RACOR DE CONEXIÓN RÁPIDA	18
16.15 SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL QUEMADOR	19
17 ANOMALÍAS	20
17.1 CÓDIGO DE ERRORES DEL QUEMADOR	20
17.2 ANOMALÍAS EN CALDERA	20
17.3 DESCRIPCIÓN DE ESTADOS DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN	21
18 LISTADO DE COMPONENTES DE REPUESTO	22
18.1 QUEMADOR	22
18.2 CLIMA PLUS H	23
18.3 CLIMA PLUS HFD 30	25
19 CONDICIONES DE GARANTÍA	27

1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES

CLIMA PLUS H



CLIMA PLUS HFD 30



1. Vaso de expansión.

2. Válvula antiretorno.

3. Purgador automático.

4. Bomba de circulación.

5. Válvula de seguridad.

6. Alojamiento para bulbos.

7. Válvula inversora de tres vías.

8. LLave de llenado.

9. Quemador.


10. Intercambiador A.C.S.

11. LLave de vaciado.

12. Válvula reguladora de caudal.

13. Micro-switches de fluxostato

2 COMPONENTES DE MANDO



14. Termómetro:

Indica la temperatura del agua de la caldera.

15. Selector general:

Permite encender y apagar la caldera pulsando la tecla "O/I". Pulsando la tecla "❄/☀" podrá seleccionarse entre el servicio de Verano (sólo A.C.S.) o Invierno (calefacción + A.C.S.).

16. Termostato de control:

Con él podremos seleccionar la temperatura de trabajo de calefacción, parando el quemador cuando la temperatura de la caldera se iguale a la seleccionada o manteniéndolo encendido mientras ésta sea menor.

17. Termostato de seguridad:

Asegura que la temperatura de la caldera no supere los 110 °C, bloqueando el funcionamiento de la misma.

18. Programador horario (Opcional):

Es un elemento opcional, que puede ser semanal o diario y nos permite seleccionar los ciclos de encendido y apagado de la calefacción.

19. Manómetro:

Indica la presión de la instalación.

20. Piloto de Verano:

Cuando está encendido, indica que se ha seleccionado el servicio de Verano (sólo A.C.S.).

21. Piloto de Invierno:

Cuando está encendido, indica que se ha seleccionado el servicio de Invierno (calefacción + A.C.S.).

22. Piloto de bloqueo por temperatura:

Cuando está encendido, indica que el funcionamiento de la caldera se ha bloqueado, por exceso de temperatura (más de 110 °C).

23. Piloto de bloqueo de quemador:

Cuando está encendido, indica que el funcionamiento de la caldera se ha bloqueado, por bloqueo del quemador.

3 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

La caldera debe ser instalada por personal autorizado por el Ministerio de Industria respetando las leyes y normativa vigentes en la materia, no obstante, será necesario atender a las siguientes recomendaciones generales a la hora de la instalación de la caldera:

3.1 Ubicación

La caldera debe ser instalada en un local suficientemente ventilado.

3.2 Evacuación de los productos de la combustión

La instalación de los conductos de evacuación de los productos de la combustión deberá ser realizada por personal cualificado y deberá cumplir con los requisitos exigidos en la legislación y normativas vigentes.

3.3 Instalación Hidráulica

La instalación hidráulica debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación de instalación vigente (RITE) y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Antes del conexionado de la caldera se debe hacer una limpieza interior a fondo de los tubos de la instalación.
- Se recomienda intercalar llaves de corte entre la instalación y la caldera, con el fin de simplificar los trabajos de mantenimiento.
- Para el correcto funcionamiento de estas calderas debe de haber una presión mínima de 0,5 bar en el circuito de A.C.S.

3.4 Conexión Eléctrica

La caldera va preparada para su conexión a 220 V.II en las clavijas 1 y 2. **No se olvide realizar la conexión a tierra.**

La caldera lleva dos bornas preparadas para la conexión del termostato ambiente (ver Esquema Eléctrico), para lo cual, se debe quitar el puente que une las bornas **6-7** y conectar ahí el termostato ambiente.

3.5 Instalación de combustible

La caldera **Clima Plus H** se suministra con un quemador de gasóleo **Domestic** (ver modelo en Características Técnicas). Para la instalación de combustible, proceder de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan con el quemador.

4 LLENADO DE LA INSTALACIÓN

Para llenar la instalación, abrir la llave de llenado **(7)** hasta que el manómetro **(19)** indique una presión entre 1 y 1,5 bar. El llenado se debe efectuar lentamente y con el tapón del purgador automático **(4)** flojo, para que salga el aire de la instalación. Así mismo, debe purgarse convenientemente el resto de la instalación mediante los purgadores previstos en ella. Una vez llena la instalación, cerrar la llave de llenado.

NOTA: El encender la caldera sin agua puede provocar desperfectos graves en la misma.

5 PUESTA EN MARCHA

Para que la **validez de la garantía** sea efectiva, la puesta en marcha de la caldera deberá ser realizada por un **Servicio de Asistencia Técnica oficial de DOMUSA TEKNIK**. Antes de proceder a dicha puesta en marcha, se deberá tener previsto:

- Que la caldera esté conectada eléctricamente a la red.
- Que la instalación esté llena de agua (el manómetro debe indicar de 1 a 1,5 bar).
- Que llega combustible al quemador a una presión no superior a 0,5 bar.

Para poner en marcha la caldera, colocar el selector general, el termostato de control, y el programador horario y el termostato ambiente (sí los hubiera), en la posición deseada.

6 ENTREGA DE LA INSTALACIÓN

El Servicio de Asistencia Técnica, una vez realizada la primera puesta en marcha, explicará al usuario el funcionamiento de la caldera, haciéndole las observaciones que considere más necesarias.

Será responsabilidad del instalador el exponer al usuario el funcionamiento de cualquier dispositivo de mando o control que pertenezca a la instalación y no se suministre con la caldera.

7 BLOQUEOS DE SEGURIDAD

La caldera dispone de dos tipos de bloqueo de seguridad de funcionamiento:

7.1 Bloqueo de seguridad por temperatura

Este bloqueo es señalado por el piloto luminoso de bloqueo por temperatura **(22)**. Se producirá siempre que la caldera sobrepase los 110 °C de temperatura. Para desbloquear se deberá pulsar el botón incorporado en el termostato de seguridad **(17)** después de haber soltado primeramente el tapón que tapa este botón.

7.2 Bloqueo de quemador

Este bloqueo es señalado por el piloto luminoso de bloqueo de quemador **(23)**. Se produce por cualquier anomalía que pudiera existir en el quemador o en la instalación de combustible. Para desbloquear, pulsar el pulsador luminoso que se enciende en el quemador **(2)**.

NOTA: Si cualquier bloqueo de estos fuera repetitivo, llamar al SAT oficial más cercano.

8 FUNCIONAMIENTO

Podremos diferenciar dos estados diferentes de funcionamiento:

8.1 Posición invierno "❄"

En esta posición la caldera nos podrá calentar la instalación de calefacción y A.C.S. Para seleccionar esta posición ponemos el selector general en posición "❄". Se encenderá el quemador. Cuando la caldera alcance 60 °C, estará en disposición de calentar la instalación de calefacción, poniendo para ello en marcha la bomba de calefacción (en el modelo **Clima Plus HFD 30** la bomba se pondrá en funcionamiento más encender la caldera). El quemador se parará cuando la caldera alcance la temperatura seleccionada en el termostato de control. Se pararán la bomba de circulación y el quemador cuando la temperatura ambiente sea igual o mayor a la regulada en termostato ambiente de la instalación (sí lo hubiera). Si abrimos el grifo, entrará a funcionar el quemador proporcionando A.C.S. con un límite de temperatura de 60 °C.

8.2 Posición verano "☀"

En esta posición la caldera sólo nos dará agua caliente sanitaria. Para seleccionar esta posición, poner el selector general en "☀". Se encenderá el quemador hasta que la caldera alcance 60 °C y sólo entonces estará en disposición de dar agua caliente sanitaria. A partir de ese momento sólo se encenderá el quemador cuando se abra un grifo de A.C.S. y se parará cuando cerremos el grifo. Para dar un servicio correcto de Agua Caliente Sanitaria instantánea será imprescindible que la caldera esté regulada a un mínimo de 60 °C en el termostato de control.

9 FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMADOR (OPCIONAL)

La caldera **Clima Plus H** puede suministrarse opcionalmente con un programador horario para su montaje en el frente de mandos. Tanto la caldera, como el programador, van equipados de un sistema de montaje rápido, mediante el conector de 12 vías (**X12**) indicado en el Esquema Eléctrico, siguiendo las instrucciones de montaje y funcionamiento adjuntas con el programador.

10 PARO DE LA CALDERA

Para parar la caldera, basta poner el selector general (**15**) en posición "0".

Para parar sólo la calefacción y permitir servicio de A.C.S., colocar el selector general en posición Verano "☀".

11 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA


Para mantener la caldera en perfectas condiciones de funcionamiento, anualmente se debe hacer una revisión de la caldera, por personal autorizado por **DOMUSA TEKNIK**. No obstante:

- Una vez al año, es recomendable realizar una limpieza exhaustiva del hogar de la caldera y de los pasos de humos.
- Se debe mantener la presión de la instalación entre 1 y 1,5 bar.
- Si su caldera ha estado parada un largo período de tiempo, debe asegurarse de que las bombas de circulación funcionan correctamente. Para ello, quite el tapón frontal de la bomba, dejando el eje de la bomba al descubierto. En el caso de que no gire el eje, desconecte la bomba por medio del selector general **(15)**. Con un destornillador adecuado, pulse ligeramente el eje y gírelo en ambos sentidos. Vuelva a conectar el selector.

12 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

En las gráficas siguientes se podrá obtener la presión hidromotriz disponible en la instalación a la salida de la caldera, teniendo en cuenta la pérdida de carga de la caldera y las curvas de funcionamiento de la bomba.

12.1 Curvas características de la bomba.



La bomba se puede ajustar de dos formas diferentes:

1-Velocidad constante I, II, III (modo tradicional):

La bomba funciona a una velocidad constante preajustada.


2-Presión diferencial variable ($\Delta p-v$):

El valor de consigna de la presión diferencial H aumenta linealmente entre $\frac{1}{2}H$ y H dentro del margen de caudal permitido. La presión diferencial generada por la bomba se regula al valor de consigna de presión diferencial que corresponda.


En las gráficas siguientes se pueden observar las curvas de funcionamiento de la bomba. Estas gráficas, muestran las curvas correspondientes a las diferentes opciones de la bomba de circulación.

Clima Plus H


Curva característica de la bomba de circulación para el modo de velocidad constante I, II, III:




Curva característica de la bomba de circulación para el modo de presión diferencial variable:



Clima Plus H:




Clima Plus HFD 30:




Clima Plus H

13 CROQUIS Y MEDIDAS

13.1 Clima Plus H



13.2 Clima Plus HFD 30



IC: Ida Calefacción.

IC': Ida Calefacción opcional.

RC: Retorno Calefacción.

EAS: Entrada agua fría sanitaria.

IAS: Salida agua caliente sanitaria.

VS: Válvula de seguridad.


V: Válvula de vaciado.

14 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CLIMA PLUS				H	HFD
Tipo de caldera	-		Baja Temperatura		
Calefacción y ACS instantaneo					
Potencia calorífico nominal	P_{rated}	kW	27	29	
Potencia calorífica útil	P_4	kW	26,7	28,1	
Potencia calorífica útil (30%)	P_1	kW	8,2	8,9	
Eficiencia energética estacional de calefacción	η_s	%	86	86	
Eficiencia útil	η_4	% (PCI)	94,78	91,5	
		% (PCS)	89,38	86,3	
Eficiencia útil (30%)	η_1	% (PCI)	98,72	97,5	
		% (PCS)	93,09	92,0	
Consumo de electricidad auxiliar a plena carga	$e_{l_{max}}$	kW	0,212	0,161	
Consumo de electricidad auxiliar a carga parcial	$e_{l_{min}}$	kW	0,105	0,056	
Consumo de electricidad auxiliar en modo espera	PSB	kW	0,002	0,003	
Pérdida de calor en modo de espera	P_{stby}	kW	0,120	0,106	
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	mg/kWh	130	126	
Perfil de carga declarado	-		XL	XL	
Eficiencia energética de caldeo de agua	η_{wh}	%	79	79	
Consumo diario de electricidad	Q_{elec}	kWh	0,298	0,237	
Consumo diario de combustible	Q_{fuel}	kWh	24,839	24,960	
Producción de A.C.S. $\Delta t = 30^\circ C$	l/min.		12,2	12,8	
Regulación de temperatura calefacción	°C		60-85	60-85	
Temperatura máxima de seguridad	°C		110	110	
Temperatura máxima ACS	°C		60	60	
Presión máxima de funcionamiento calef.	bar		3		
Capacidad vaso de expansión calefacción	Lts		8		
Volumen de agua de calefacción	Lts		28	16,2	
Pérdida de carga del agua	mbar		94	100	
Temperatura de humos	°C		160	213	
Volumen en el lado de humos	m^3		0,024	0,114	
Caudal de humos máximo	Kg/s		0,0125	0,0132	
Pérdida de carga de los humos	mbar		0,28	0,17	
Longitud cámara de combustión	mm		255	300	
Tipo cámara de combustión	-		húmeda, con 2 pasos de humos	húmeda, con 3 pasos de humos	
Tipo de regulación del quemador	-		ON/OFF		
Alimentación eléctrica	-		~220-230 V - 50 Hz - 200 W		
Peso bruto	Kg		125	163	


15 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

15.1 Clima Plus H



- Q:** Quemador.
- B:** Bomba de Circulación.
- TA:** Termostato Ambiente.
- bc7:** Borna nº 7 del Control de Quemador.
- O/I:** Interruptor General Marcha-Paro.
- V/I:** Selector Verano-Invierno.
- TC:** Termostato de Control (en caldera).
- TS:** Termostato de Seguridad (en caldera).
- TAcS:** Termostato ACS max. 60° (salida ACS).
- T60:** Termostato mín. 60° (en caldera).
- FL:** Microrruptores válvula inversora.
- PON:** Piloto luminoso de marcha.
- PT:** Piloto luminoso de Bloqueo Temperatura.
- PB:** Piloto luminoso de Bloqueo Quemador.
- X12:** Conector 12 vías para programador.

15.2 Clima Plus HFD 30



- Q:** Quemador.
- B:** Bomba de Circulación.
- TA:** Termostato Ambiente.
- bc7:** Borna nº 7 del Control de Quemador.
- O/I:** Interruptor General Marcha-Paro.
- V/I:** Selector Verano-Invierno.
- TC:** Termostato de Control (en caldera).
- TS:** Termostato de Seguridad (en caldera).
- TAcs:** Termostato ACS max. 60° (en salida ACS).

- TF3:** Termostato Anti-inercias 93°(en caldera).
- FL:** Microrruptores válvula inversora.
- PON:** Piloto luminoso de marcha.
- PT:** Piloto luminoso de Bloqueo Temperatura.
- PB:** Piloto luminoso de Bloqueo Quemador.
- X12:** Conector 12 vías para programador.

16 QUEMADOR

16.1 Montaje

Fijar a la caldera el soporte del quemador. Fijar el quemador al soporte. Esto permite una correcta inclinación del tubo de llama hacia la cámara de combustión. Montar los tubos de aspiración y retorno, intercalando en la aspiración el filtro de gasóleo.

16.2 Instalación de gasóleo

El quemador "**Domestic**" va equipado con una bomba autoaspirante, que permite la aspiración de combustible desde un depósito instalado a un nivel más bajo que el quemador, siempre y cuando la depresión medida con el vacuómetro en la bomba no supere 0,4 bar (30 cmHg).

16.3 Puesta en marcha del quemador

Asegurarse de que haya combustible en el depósito, estén las llaves de gasóleo abiertas y llegue corriente eléctrica al quemador. Conectar el interruptor general. Desenroscar el tornillo de purga del aire (Toma de manómetro). A continuación y cuando se abra la electroválvula, sacar la fotocélula de su sitio y acercarla a una fuente luminosa hasta que llegue el gasóleo. Desconectar el quemador y enroscar el tornillo de purga.

16.4 Regulación de las condiciones de combustión

Debido a que cada instalación es diferente, en cuanto al circuito de combustión, es imprescindible regular las condiciones de combustión de cada caldera. Para que la **validez de la garantía** sea efectiva, la regulación del quemador deberá ser realizada por un **Servicio de Asistencia Técnica oficial de DOMUSA TEKNIK**.

Observe la llama. Si falta aire será oscura y producirá humo que obturará rápidamente los pasos.

Si por el contrario, tiene exceso de aire será de color blanco o blanco azulado, dando poco rendimiento e incumpliendo las normas antipolución, además el exceso de aire puede dificultar el encendido.

La llama debe ser de color anaranjado.


Si por la naturaleza de la caldera le es difícil o imposible ver la llama de la misma, podrá regular el aire observando la salida del humo por la chimenea; si es oscuro deberá aumentar el aire en el quemador, si es muy blanco deberá quitarle aire hasta que no se observe humo de ninguna clase.

Si tiene los aparatos para verificar la composición de los gases de la combustión, será la mejor guía para regular la llama, pero si no los tiene a mano de momento siga las indicaciones precedentes.

Para regular las condiciones de aire y línea del quemador, siga detenidamente las siguientes instrucciones.

16.5 Regulación de aire primario


Para regular el aire primario, con una llave Allen de 6 mm, girar el tornillo según se indica en la figura. Sentido horario para aumentar el aire y sentido antihorario para disminuirlo.



16.6 Regulación de la línea de


combustión

Para regular la línea de combustión aflojar el tornillo de bloqueo de la línea "BL": Girar el regulador de la línea "RL", en sentido horario para más AIRE y en sentido antihorario para menos AIRE. Después de la regulación apretar el tornillo de bloqueo de la línea "BL".



16.7 Posición correcta de los electrodos

Para asegurar un buen encendido del quemador "Domestic" es necesario que se respeten las medidas señaladas en la figura. Además asegurarse de haber fijado los tornillos de fijación de los electrodos antes de volver a montar el tubo de llama.




Clima Plus H

16.8 Regulación de la presión de gasóleo


Para regular la presión de la bomba de gasóleo, girar el tornillo (1) en sentido horario para aumentarla y en sentido antihorario para disminuirla.

- 1 - Regulación de presión.
- 2 - Toma del vacuómetro.
- 3 - Electroválvula.
- 4 - Toma del manómetro.
- 5 - Salida boquilla.
- 6 - Retorno.
- 7 - Aspiración.



16.9 Diagramas tuberías de alimentación de gasóleo

Estos diagramas y tablas corresponden a instalaciones sin reducciones y con un perfecto cierre hidráulico. Se aconseja el uso de tubos de cobre. No debe superarse la depresión de 0,4 bar (30 cmHg) como máximo.




Instalación en aspiración		
H (m)	Longitud tubería	
	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.
0,0	25	60
0,5	21	50
1,0	18	44
1,5	15	38
2,0	12	26
2,5	10	26
3,0	8	20
3,5	6	16

Instalación en carga		
H (m)	Longitud tubería	
	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.
0,5	10	20
1,0	20	40
1,5	40	80
2,0	60	100

16.10 Especificaciones técnicas

MODELO		D-3	D-4
Consumo mínimo	Kg/h	1,5	2,3
Consumo máximo	Kg/h	3	4,65
Potencia mínima	kW	17,7	27,2
Potencia máxima	kW	35,5	55,2
Potencia Motor a 2800 r.p.m.	W	90-110	
Tipo de regulación		Todo/Nada	
Tensión eléctrica		220 V - 50 Hz	
Peso	Kg	12,5	
Pre calentador		Si	

16.11 Curva de funcionamiento




16.12 Boquillas

Las calderas **Clima Plus H** se suministran con el quemador montado, con su boquilla correspondiente y una preregulación de serie.

MODELO	Boquilla	Presión de quemador (bar)	Regulación de aire	Regulación de línea
CLIMA PLUS H	0,60 80° S	10	3	1,5
CLIMA PLUS HFD 30	0,55 60° H	13,5	5	1,5

Clima Plus H

16.13 Esquema eléctrico de conexiones




TC: Termostato de Caldera.
TS: Termostato de Seguridad.
F: Fusible.
LB: Lámpara de Bloqueo.
FR: Fotocélula.

TR: Transformador.
MB: Motor Bomba.
EV: Electroválvula.
Ph: Fase.
N: Neutro.

16.14 Racor de conexión rápida

Para conectar y desconectar el tubo rojo de entrada de gasóleo a la boquilla, proceder de la siguiente manera:

- Presionar con el dedo el anillo del racor en el sentido de la flecha, tirando simultáneamente del tubo rojo.



17 ANOMALÍAS

En este apartado tratamos de dar un índice de averías más corrientes, tanto en el quemador, como en la caldera.

17.1 Código de errores del quemador

Ya hemos explicado que el quemador lleva un sistema de bloqueo indicado por la luz del botón de rearme, y puede ocurrir que accidentalmente se bloquee encendiéndose la luz roja fija en este pulsador. En este caso, desbloquearlo oprimiendo el pulsador durante aprox. 1 segundo. Cuando el quemador esta bloqueado con la luz roja fija encendida, es posible activar el diagnostico visual de la causa de fallo, acorde a la tabla de códigos de error. Para entrar en modo de diagnostico visual de fallos, pulsar el botón de rearme durante mas de tres segundos.

Tabla de código de error		
Código de parpadeo rojo del (LED)	"AL" en term. 10	Causa posible
2 parpadeos	Encendido	Sin establecimiento de llama al terminar "TSA". - Válvulas de fuel defectuosas o sucias - Detector de llama defectuoso o sucio - Mal ajuste del quemador, sin fuel - Equipo de encendido defectuoso
4 parpadeos	Encendido	Luz externa durante el arranque del quemador
7 parpadeos	Encendido	Demasiadas pérdidas de llama durante el funcionamiento (limitación del número de repeticiones) - Válvulas de fuel defectuoso o sucias - Detector de llama defectuoso o sucio - Mal ajuste del quemador
8 parpadeos	Encendido	Supervisión de tiempo del precalentador de fuel
10 parpadeos	Encendido	Fallo de cableado o fallo interno, contactos de salida, otros fallos

Durante el tiempo de diagnóstico de la causa de fallo, las salidas de control se desactivan y el quemador permanece apagado.

Para salir del diagnóstico de la causa de fallo y volver a activar el quemador, rearme el control del quemador. Pulse el botón de rearme durante aprox. 1 segundo (<3 s).

17.2 Anomalías en caldera

AVERÍA	CAUSA	REPARACIÓN
RADIADOR NO CALIENTA	- La bomba no gira - Aire en el circuito hidráulico	Desbloquear la bomba Purgar la instalación y la caldera (El tapón del purgador automático debe permanecer siempre flojo)
RUIDO EXCESIVO	- Quemador mal regulado - No hay estanqueidad en la chimenea - Llama inestable - Chimenea no aislada	Regular correctamente Eliminar las infiltraciones Examinar el quemador Aislar convenientemente


17.3 Descripción de estados de la bomba de circulación

Las bombas de alta eficiencia incorporan un Led (luz) dónde muestran su estado.

LUZ BOMBA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CAUSA	SOLUCIÓN
Se enciende de color verde	La bomba está en funcionamiento	La bomba funciona según su ajuste	Funcionamiento normal	
Parpadea color verde	Modo de espera (Versión PWM)	La bomba se encuentra en modo de espera		
Parpadea de color rojo/verde	La bomba está lista para el servicio pero no funciona	La bomba arranca de nuevo automáticamente en cuanto se haya solucionado el fallo	1. Baja tensión $U < 160 \text{ V}$ o bien Sobretensión $U > 253 \text{ V}$	1. Compruebe el suministro de corriente $195 \text{ V} < U < 253 \text{ V}$
			2. Sobretemperatura del módulo: la temperatura del motor es demasiado alta	2. Compruebe la temperatura ambiente y la del fluido
Parpadea en rojo	La bomba está fuera de servicio	La bomba está parada (bloqueada)	La bomba no arranca de nuevo automáticamente.	Cambie la bomba. Para su sustitución, ponerse en contacto con el SAT oficial más cercano
Luz apagada	No hay suministro de corriente	El sistema eléctrico no recibe tensión	1. La bomba no está conectada al suministro de corriente	1. Compruebe la conexión del cable
			2. El LED es defectuoso	2. Compruebe si la bomba funciona
			3. El sistema eléctrico es defectuoso	3. Cambie la Bomba. Cambie la bomba. Para su sustitución, ponerse en contacto con el SAT oficial más cercano


18 LISTADO DE COMPONENTES DE REPUESTO

18.1 Quemador




<u>Pos.</u>	<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Pos.</u>	<u>Código</u>	<u>Denominación</u>
1	CFER000074	Pasacables	24	CTOR000007	Racor codo 4 x 2,7 g1/8"
2	CFER000033	Pasacables	25	CQUE000011	Bomba de gasóleo Suntec
3		Fijación línea		CQUE000088	Bomba de gasóleo Danfoss
4	CQUE000027	Cable precalentador	26	CQUE000056	Bobina electroválvula Suntec
5	CTOE000063	Línea de quemador D3		CQUE000089	Bobina electroválvula Danfoss
6	CQUE000022	Disco turbulador D3	27	CQUE000054	Cable bobina electroválvula Suntec
7	CQUE000019	Juego de electrodos		CQUE000124	Cable bobina electroválvula Danfoss
8	CQUE000045	Ventilador quemador D3	28	CQUE000004	Acoplamiento motor bomba
9	CQUE000144	Clapeta quemador D3	29	CEXT000307	Soporte motor
10	CQUE000095	Soporte regulación de aire	30	CQUE000037	Motor
11	CTOE000064	Tornillo regulación aire	31	CQUE000040	Boquilla OD-S 0,60 – 80° (H)
12	CQUE000151	Placa reguladora de aire D3	31	CQUE000080	Boquilla OD-H 0,55-60° (HFD)
13		Tapa regulación de aire	32		
14	CQUE000028	Cañón quemador D3	33	CEXT000309	Tapa de línea
15	SATQUE0001	Brida	34	CQUE000149	Soporte fotocélula
16	CQUE000033	Junta brida de quemador	35	CQUE000148	fotocélula
17		Soporte transformador	36	CTOE000054	Tuerca regulación línea
18	CQUE000129	Base caja de control	37	CTOR000006	Racor recto 4 x 2,7 M5
19	CQUE000159	Transformador			
20	CQUE000169	Caja de control			
21	CQUE000012	Latiguillo de gasóleo			
22	CTOE000065	Contra rosca M-M 1/4"			
23	CQUE000055	Filtro de gasóleo			

18.2 Clima Plus H




Clima Plus H




<u>Pos.</u>	<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Pos.</u>	<u>Código</u>	<u>Denominación</u>
1	SEPO000460	Puerta	25	CELC000017	Termostato
2	GELECLI006	Frente eléctrico	26	CELC000040	Piloto ámbar
3	SEPO000431	Lateral	27	CELC000178	Tapa centralita
4	CVAL000047	Válvula 3 vías	28	CELC000177	Suplemento sin programador
5	CFOV000143	Bomba A.C.S. + Calefacción	29	CELC000137	Termómetro
6	CFOV000024	Purgador			
7	CFOV000025	Vaso de expansión 8 Lts.			
8	SEPO000433	Techo			
9	SEPO001724	Trasera			
10	CVAL000004	Válvula de seguridad			
11	CVAL000034	Llave de vaciado 1/2			
12	CFOV000116	Intercambiador			
13	CTOE000124	Deflectores			
14	SQUECLI006	Quemador			
15	CELC000175	Tapa portamandos			
16	CELC000138	Selector bipolar			
17	CELC000097	Manopola			
18	CELC000137	Manómetro			
19	CELC000039	Piloto rojo			
20	CELC000172	Portamandos			
21	CELC000022	Termostato de seguridad			
22	CELC000007	Termostato de control			
23	CELC000042	Regleta 12 polos			
24	-	Cajonera eléctrica			

18.3 Clima Plus HFD 30



Clima Plus H



<u>Pos.</u>	<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Pos.</u>	<u>Código</u>	<u>Denominación</u>
1	SEPO000460	Puerta	15	CELC000175	Tapa portamandos
2	GELECLI007	Frente eléctrico	16	CELC000138	Selector bipolar
3	SEPO000431	Lateral	17	CELC000097	Manopola
4	CVAL000047	Válvula 3 vías	18	CELC000137	Manómetro
5	CFOV000143	Bomba A.C.S. + Calefacción	19	CELC000039	Piloto rojo
6	CFOV000024	Purgador	20	CELC000172	Portamandos
7	CFOV000025	Vaso de expansión 8 Lts.	21	CELC000022	Termostato de seguridad
8	SEPO000433	Techo	22	CELC000007	Termostato de control
9	SEPO001724	Trasera	23	CELC000042	Regleta 12 polos
10	CVAL000004	Valvula de seguridad	24	-	Cajonera eléctrica
11	CVAL000034	Llave de vaciado 1/2	25	CELC000017	Termostato tara fija 60°
12	CELC000100	Conjunto micros	26	CELC000034	Termostato tara fija 93°
13	CFOV000116	Intercambiador	27	CELC000040	Piloto ámbar
14	SQUECLI005	Quemador	28	CELC000178	Tapa centralita
			29	CELC000177	Suplemento sin programador
			30	CELC000137	Termómetro

19 CONDICIONES DE GARANTÍA

La **garantía comercial**^(*) de **DOMUSA TEKNIK** asegura el normal funcionamiento de los productos fabricados por DOMUSA Calefacción S.Coop., de acuerdo con las condiciones y plazos siguientes:

1. Esta **garantía comercial**^(*) es válida en los plazos siguiente a partir de la fecha de **puesta de marcha**:

2 Años para los elementos eléctricos e hidráulicos bombas, válvulas, etc.

5 Años para los cuerpos de caldera.

Durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de puesta en marcha, DOMUSA TEKNIK realizará la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Transcurridos estos 2 años y hasta el final de la garantía, los gastos de mano de obra y desplazamiento son por cuenta del usuario.

2. El mantenimiento anual obligatorio no está incluido en los términos de esta garantía.

3. La **puesta en marcha** y el **mantenimiento anual** se deben de hacer por personal autorizado por DOMUSA TEKNIK.

4. La **garantía comercial**^(*) quedaría anulada cuando:

- No se haya efectuado el **mantenimiento anual** por personal autorizado por DOMUSA TEKNIK.
- La caldera no haya sido instalada respetando las leyes y reglamentos vigentes en la materia.
- No se haya efectuado la puesta en marcha inmediatamente después de la instalación de la caldera, por personal autorizado por DOMUSA TEKNIK.

Se excluyen de esta garantía las averías producidas por mal uso o instalación incorrecta, energía o combustible no idóneos, averías producidas por aguas de alimentación con características físico-químicas tales que incrusten o corroan, manipulación incorrecta del aparato y en general por cualquier razón ajena a DOMUSA TEKNIK.

Esta garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley.

Nota: La puesta en marcha está incluida en el precio de la caldera. **No se incluye el desplazamiento.**

(*) Condiciones de Garantía válidas únicamente para España y Portugal.

DOMUSA

TEKNIK

DIRECCIÓN POSTAL

Apartado 95
20730 AZPEITIA
Telfs: (+34) 943 813 899

FÁBRICA Y OFICINAS

Bº San Esteban s/n
20737 RÉGIL (Guipúzcoa)

www.domusateknik.com

DOMUSA TEKNIK, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en las características de sus productos.



CDOC001022

01/17